

SENCOR

EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Speed Limiter

Omezovač rychlosti

Obmedzovač rýchlosti

Sebesség-korlátozó

Ogranicznik prędkości

Kolobežka je z výroby vybavená obmedzovačom rýchlosti, ktorý obmedzuje jej maximálnu rýchlosť na 25 km/h tak, aby spĺňala podmienky pre jej prevádzkovanie na pozemných komunikáciách. Na pozemných komunikáciách je možné používať iba elektrické kolobežky s výkonom do 1 000 W a s maximálnou rýchlosťou do 25 km/h. Podrobné informácie týkajúce sa tejto problematiky je možné nájsť v prílohe 8 vyhlášky č. 153/2023 Zb., o schvaľovaní technickej spôsobilosti a o technických podmienkach prevádzky vozidiel. Vyhláškou stanovené podmienky spĺňa kolobežka výlučne so zapnutým obmedzovačom rýchlosti. Výlučne na použitie kolobežky mimo pozemnej komunikácie, na miestach ako sú uzatvorené okruhy či súkromné pozemky, je možné obmedzovač rýchlosti vypnúť z činnosti. V prípade vypnutia obmedzovača rýchlosti sa kolobežka považuje za motorové vozidlo nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi a jej prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že sa bude používať výlučne mimo pozemnej komunikácie a pred jej použitím na pozemnej komunikácii bude obmedzovač rýchlosti opätovne zapnutý. Zároveň upozorňujeme, že registrácia elektrickej kolobežky ako motorového vozidla nie je možná.

Odblokovanie/zablokovanie obmedzovača rýchlosti

1. Postup odblokovania rýchlostného limitu nad 25 km/h

Spustenie prevádzkového režimu

- 1) Zapnite elektrickú kolobežku.
- 2) Plne stlačte a držte ovládač rýchlosti, kým sa na displeji nezobrazí hodnota 16.
- 3) Stále držte ovládač rýchlosti a súčasne stlačte brzdovú páčku.
- 4) Uvoľnite brzdovú páčku.

Postup odblokovania jazdného režimu TURBO

- 1) Nastavte ovládač rýchlosti do najvyššej polohy a zároveň držte páku brzdy.
- 2) Stlačte 8x rýchlo tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- 3) Úspešné odblokovanie sa oznámi akustickým tónom.
- 4) Uvoľnite ovládač rýchlosti a páku brzdy.

2. Zablokovanie rýchlostného limitu do 25 km/h

Postup zablokovania jazdného režimu TURBO

- 1) Zapnite elektrickú kolobežku do prevádzkového režimu.
- 2) Nastavte ovládač rýchlosti do najvyššej polohy a zároveň držte páku brzdy.
- 3) Stlačte 8x rýchlo multifunkčné tlačidlo.
- 4) Úspešné odblokovanie sa oznámi akustickým tónom.
- 5) Uvoľnite ovládač rýchlosti a páku brzdy.



UPOZORNENIE:

Zmeny nastavenia riadiacej jednotky vždy vykonávajte len vtedy, keď nie je SCOOTER X50 v pohybe.

